YAMAHA PortaSound

取扱説明書 保証書


ポータサウンド PSS-380 をお買い上げいただき ありがとうございます。

このガイドブックは、PSS-380 の操作方法を機能別に説明したものです。お読みになった後も、保証書と共に大切に保管して、わからないことがあるときに、ご活用ください。

もくじ

電源のセット方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ポータサウンド早わかり2
ポイス
スタイル~オートアカンパニメント
デジタルシンセサイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ソングメモリー
レッソプレイ
故障と誤りやすい現象
仕様

取扱上の注意



●暖房器具のそばや日中の車内、直射日光が当たる場所など、極端に温度が高い場所には置かないでください。また、湿度が高い場所やホコリの多い場所も避けてください。

■ ラジオやテレビから離してお使いください。

●ラジオやテレビなどのすぐ近くでご使用になると、ラジオやテレビ側で雑音を発することがあります。 十分に離してお使いください。

【』 衝撃を与えないでください。

- ◆本体を落としたり、重いものを乗せたりしないでください。
- ●ボタンやスイッチ類に、無理な力を加えないでください。

・・・使用後は

- ●必ずパワースイッチを切ってください。
- ●長時間使わないときは、電池を抜いておいてください。


お手入れは

- ●柔らかい布で、から拭きをしてください。
- ●汚れがひどいときには、少し水で湿らせた布で拭いてください。
- ●アルコールやシンナー類は、本体の外装を痛めますので、絶対に使わないでください。
- ●塩ビ系のものを長時間置いておくと、張り付いてしまうことがありますのでご注意ください。

電源のセット方法

1.電池を使う場合


本体を裏返して、電池ケースのフタをあけます。 付属の単 2 乾電池 6 本を一列に入れます。 このとき、+と 一の方向を間違えないようにしましょう。



※電池に寿命がきて電圧が落ちると、大きな音を出したとき に音が歪んだり、音が止まったりします。そのような時は6 本共新しい電池と交換してください。

2,コンセントを使う場合

別売の電源アダプター(PA-3)が必要です。 PSS-380本体の背面にあるDC 9-12V IN端子に電源 アダプターのプラグを差し込んでください。




※必ず指定の電源アダプターをご利用ください。

付属端子 计图像


●ヘッドホンを使う時は

ヘッドホンは〈HEADPHONES/AUX.OUT〉端子に接続して〈ださい。ヘッドホンジャックを差し込むと、内蔵スピーカーからは音が流れませんので、夜間の練習などに最適です。



●キーボードアンプやステレオへのつなぎ方

オーディオ接続コードで〈HEADPHONES/AUX. OUT〉から、つなぐ側の〈LINE IN〉〈AUX.IN〉等に接続 してください。




■ オプション(別売)のご紹介 ※※※※※※

●ヘッドホン

HPE-5 ¥5,500 HPE-3 ¥3,000 ●電源アダプター PA-3 ¥2,000

●専用ソフトケース SCC-23 ¥ 2.800







promoting the annihilation of the contract of

●表示の価格には消費税は含まれていません。

ポータサウンド早わかり

ポータサウンドのアウトラインをご紹介します。 詳しい操作については、()のページをご覧ください。

パワー/モードレバー

《ノーマル》

自動伴奏なし、またはリズムだけの伴奏で演奏ができます。 《シングルフィンガー》

コード伴奏が苦手という人も、指一本で自動伴奏を加える ことができます。

《フィンガード》

左手でコードを押さえると、そのコードに従って自動伴奏が出てきます。

《オートベース》

ベース音の自動伴奏。 左手の演奏はそのまま発音します ので、自分でコード伴奏が加えられます。


(詳しくは→7ページ)

ボイス(100 音色)

- ①ボイス/スタイルセレクトのボイスボタンを ON。
- ②マルチディスプレイ左側のボイスリストから、音色を 選びます。
- ③音色のボイス NO.は、〈0〉~〈9〉のボタンで2桁 の指定をします。はじめに10の位、つぎに1の位の 順番で指定してください。(詳しくは→4ページ)

マルチディスプレイ

見やすいデジタル表示の LED ディスプレイを搭載。 ボイス、スタイル、テンポ、トランスポーズの値、ビート表 示を確認することができます。



デモンストレーション


このボタンを ON にすると、プリセットされている曲のデモンストレーション演奏がスタートします。 止めたい時には、 このボタンをもう一度押してください。

デジタルシンセサイザー

デジタルシンセサイザー機能を活用して、100 種類のプリセットボイスから、あなたのイメージで音づくりをすることができます。音の波形や音量の変化の仕方を選択することによって、無限に近い音色バリエーションが楽しめます。(詳しくは→10ページ)

スタイル(100 スタイル)

- ①ボイス/スタイルセレクトのスタイルボタンを ON。
- ②スタイルリストから、スタイルを選びます。
- ③リズムのスタイルNaは[0]~[9]のボタンで2桁の指定をします。指定方法は、ボイスの時と同じです。
- ④リズムコトロールのスタート/ストップボタンを ON にすると リズムが鳴りだします。もう一度押すとリズムは止まります。 (詳しくは→6ページ)




ソングメモリー

ソングメモリー機能を活用すれば演奏を3曲分、録音・再生できます。

(詳しくは→ 12 ページ)

ボタン、レバーの名称と機能

- ①パワー/モード電源を入れ、モードを選ぶスイッチです。
- ②マスターボリューム 全体の音量を調節するレバーです。
- ③アカンプボリューム オートアカンパニメント(自動伴奏)の音量を調節するレバーです。
- ④デモンストレーション内蔵のデモ演奏を開始/停止させるときに押すボタンで
- ⑤マルチディスプレイ ボイス、スタイル、テンポ、ビート、トランスポーズの デジタル 表示と、ビート表示をするディスフレイです。
- ⑥リズムコントロール リズムや自動伴奏をスタート、ストップさせたり、リズムや自動伴奏に変化をつけたりする時に用いるボタンです。
- ⑦ボイス/スタイルセレクト 音色の種類、スタイルの種類を選ぶときに押すボタンです。
- ⑧デジタルシンセサイザー 音色の各パラメーターを変更して、音作りをするときに調節 するレバーです。
- ⑨デュアルボイス2つの音色を重ねて発音させ、音に厚みをつけたい時に 押すボケンです。
- **⑩トランスポーズ** 移調して演奏したいときに押すボタンです。
- **①テンポ** リズムのテンポを調節するときに押すボタンです。
- ②ソングメモリー 演奏を録音、再生するボタンです。
- ③オートアカンパニメント用鍵盤 自動伴奏をする時、左手でコードを押さえるのに使われる鍵 盤セクションです。 ノーマルモードの時は、普通の鍵盤となります。
- ① DC 9-12 V IN 端子電源アダプターを接続する端子です。
- ⑤ HEADPHONES / AUX.OUT 端子 本体の音を出力する端子で、ヘッドホーンやステレオアンプ、キーボードアンプと接続できます。





①パワー/モードレバーをノーマルに合わせ ます。

OFF の位置では電源が切れ、その他の位置(モード)では電源が入ります。



②ボイスボタンを ON。

マルチディスプレイの3桁LEDに、現在のボイスNoが 表示されます。



③デュアルボイスを OFF にします。

パワー/モードレバーを ON にすると一度に 2 音色が出るデュアルボイスも自動的に ON になり、No.00 のピアノの音が、2 つ重なって出ます。


2 音色ではなく 1 音色だけをセレクトして音を出したいと きは、デュアルボイスを OFF にします。



4)ボイスリストから音色を選びます。

選びたいポイスの番号を、ボイス/スタイルセレクトのテンキー0~9、+、-ボタンで指定します。

たとえばボイスNa(03のトイピアノの場合、く0)のボタンの次にく3)のボタンを押します。 マルチディスプレイに指定したボイスナンバーが表示されます。



★[+]ボタンは一つ大きい番号の音色を、[-]ボタンは、一つ 小さい番号の音色を呼び出します。それらのボタンを押さえた ままにしておくと、離すまでの間、数字が自動的に変わってゆき ます。

⑤音色を切り替えて弾いてみましょう。

鍵盤を押さえると、④で選んだ音が鳴りだします。 他の音色に切り替えたい時は、④の操作を繰り返してください。



ViiiNie

●ボイスは8音(音色によっては4音)まで同時 に発音させることができます。ただし、発音数は

自動伴奏の時にはその半分となります。さらに、デュアルボイスが ONの時は、そのまた半分の発音数となります。

デュアルボイス


2つの音色を重ねて発音させ、音に厚みをつけたい時には、 このボタンを ON にします。

重ね合わされる2つの音色の内の片方は、今選ばれている ボイスとなります。もう一方は次の方法で切り替えることがで きます。


①デュアルボイスのボタンを押したまま(ランプ点灯)重ねたい音色のボイス NO. をテンキーで指定します。

このボタンを押している間は、重ねる音色の方の番号がマルチディスプレイに表示されます。

VOICE/STYLE SELECT



②鍵盤を押すと2つの音色が一緒に出ます。







- ●電源 ON の直後は、自動的にNa,00 のピアノの音 色が 2 つ重なったデュアルボイスになります。
- ●デュアルボイスを ON にすると、発音数はデュアルボイス OFF 時の半分になります。

トランスポーズ

トランスポーズ機能を使うことにより、押した鍵盤と実際に発音される音の発音ピッチを変えることが出来ます。



こんな時に便利1-

- ■鍵盤の最低音より低い音や、最高音より高い音が 必要な時。
- ■他の楽器と合わせたり歌の伴奏をする時、弾き方を 変えなくても移調できます。
- ①トランスポーズボタンを1回押す(+、一どちらでも良い)と、3桁 LED ディスプレイに現在のトランスポーズのパラメーター値が表示されます。(最初は[0]に設定されています。)少し時間がたつと、ボイス/スタイルの表示に戻ります。




②トランスポーズの値が表示されている間に、+、ーボタンを押して変更します。変更できる範囲は、[0]を基準として、[-12]~[12]です。(つまり、-1オクターブ~+1オクターブ。)たとえば、パラメーター値を[3]にして、ハ長調の曲を弾くと、3半音高い音が出て変ホ長調に移調されます。



③+とーを同時に押すと、初期値の[0]に戻ります。また、+ またはーを押さえたままにしておくと、離すまでの間、数字が 自動的にかわってゆきます。[12]および[-12]のときオート アカンパニメント音は、元の高さに戻ります。




①パワー/モードレバーをノーマルに合わせます。



②スタイルボタンをON。

ボイス/スタイルセレクトのスタイルボタンを ON にします。



③スタイルを選びます。

ボイス/スタイルセレクトの[0]~[9] ボタンで指定します。 たとえばNo.15 のポップバラード2 の場合、最初に 10 の位の[1]のボタンを押し、次に1の位の[5]のボタンを押します。

★[+]のボタンはひとつ大きい番号のスタイル、[-]のボタン はひとつ小さい番号のスタイルを呼び出します。

④リズムをスタート。

リズムコントロールのスタート/ストップボタンを ON。 ③で選んだスタイルでドラム音が鳴りだします。 ビートに 合わせて演奏してみましょう。



⑤他のスタイルに切り替えたい時。

③の操作を繰り返してください。次の小節の頭から新しい スタイルに切り替わります。

⑥リズムを止める時。

スタート/ストップボタンを再度押します。

テンポ

弾く曲に合わせてリズムのテンポを変えてみましょう。 テンポ はリズムがスタートしているときだけでなく、止まっているときにも変更することができます。

①テンポボタンを1回押します。(+、- どちらでも良い)

ディスプレイに表示される数字が、現在のテンポ(J=[]の 値)です。しばらくするとボイス/スタイル表示に戻ります。



②もう一度、一・+ボタンを押してテンポを調節 します。


テンポが表示されている間に操作を行ってください。




★リズム点灯バターン

ディスプレイ内の3つのドットはリズムに合わせて下図のように点灯します。

(4拍子)







- ●リズムを完全に止めてから、別のリズムに切り替えてスタート させると、テンポはそれぞれのスタイルに最適な値が自動的 にセットされます。
- ●[+]と[-]ボタンを同時に押すと、テンポの設定値は現在選んでいるリズムの最適値に戻ります。

オートアカンパニメント(自動伴奏機能)

パワー/モードレバーのシングルフィンガー、フィンガード、オートベースの3つが自動伴奏機能のモードです。自動伴奏のモードでは、オートアカンパニメント用鍵盤を用いて伴奏のコード進行を指示するだけで、ポータサウンドが自動的に伴奏をしてくれます。残りの鍵盤を使ってメロディを演奏してください。



オートアカンパニメント用鍵盤

スイッチがノーマルの位置になっていると自動伴奏は行われません。まず、モードを選んでから演奏をはじめましょう。

- ■コードを押さえることができなくても指一本でコードとベース 作奏ができる ………シングルフィンガー
- ■普通にコードを押さえてコードとベースの自動伴奏ができる………フィンガード
- ■ベース音のみが自動的に加わる……・オートベース

シングルフィンガー指一本で自動伴奏

コードを全部押さえなくても簡単に自動伴奏をさせることがで

きる機能です。例えば、メジャーコードなら指一本、その他のコードでも2、3 鍵押さえるだけで OK です。

①パワー/モードレバーをシングルフィンガーに 合わせます。



- ②スタイルを選びます。(6ページ参照)
- ③シンクロスタート/エンディングボタンをON。



④オートアカンパニメント用鍵盤のキーを押すと、 自動伴奏が始まります。



⑤演奏を終了するときは、スタート/ストップボタンを押します。


シングルフィンガーコードについて

次の図は、オートアカンバニメント 用鍵盤を押す位置と、 でてくる 和音の関係を示したものです。




#、♭のついているコードのだし方

がついていたら、上の図で説明 した位置の右上の黒鍵、♭がつい ていたら左上の黒鍵を押せば、#・ ♭ のついたコードがだせます。



セブンスコード、マイナーコードのだし方


アルファベット 1 文字のコード($\mathbb C$ 、 $\mathbb D$ など)をメジャーコードといいますが、伴奏はメジャーコードだけとは限りません。例えば($\mathbb G_7$)のようなセブンスコード、($\mathbb A_m$)のようなマイナーコードもよく使われます。 これらも、下図のように、 $\mathbb C$ つの鍵盤を同時に押すことでだすことができます。




フィンガード コードをおさえて自動伴奏

普通にコードを押さえて自動伴奏をさせる機能です。 コード 演奏になれている人や、シングルフィンガーだけでは演奏できな い曲に向いています。

①パワー/モードレバーをフィンガードに合わせ ます。



- ②スタイルを選びます。
- ③シンクロスタート/エンディングボタンをON。



④オートアカンパニメント用鍵盤でコードを弾く と、自動伴奏が始まります。




⑤演奏を終了するとき、スタート/ストップボタン を押します。

フィンガードコードについて

(例) Cコードの場合

()内の音を弾かずに省略しても検出されます。



フィンガードモード時に検出可能な自動伴奏機能のコードの 種類は、Cコードを例にとって示すと左図の通りです。オートア カンパニメント鍵域内であれば、各音程のオクターブ上下は 問いません。

- ■左図の★印以外のコードは、どのような転回形で弾いても 構成音が同じであればコードの根音が決定されます。 し かし★印のついたコードの場合は転回形によってコードの 根音が変わります。 下の注意をお読みくだざい。
 - ・dimとaugは、押鍵の最低音を根音として検出します。
 - ・6とm7はコードを構成する音程が共通のため、押鍵の 最低音が6thの根音になっている場合は、これを6コードとみなし、その他の押鍵はすべてm7として検出します。
 - ・m7-5とm6はコードを構成する音程が共通のため、押鍵の最低音がm6の根音になっている場合は、これをm6コードとみなし、その他の押鍵はすべてm7-5として検出します。
 - ・7-5 は押鍵の最低音を根音または、短7度の音として検出します。
 - 7とC/B。は、コード音を構成する音程が共通のため、 押鍵の最低音が ト7のときのみ C / Bトとし、それ以 外を7として検出します。
 - ・C/Eは4音以上の押鍵数のときに検出し、それ以外は、 メジャーコードとして検出されます。
- ●コードとして検出できない押鍵では自動伴奏は変化しません。 ただし、シンクロスタートを押した後、コードとして検出できない押鍵をすると、リズムだけスタートします。

オートベース ベース音の自動伴奏

ベース音だけ自動伴奏させて、コードを自由に弾くことができる機能です。

①パワー/モードレバーをオートベースに合わせ ます。



- ②スタイルを選びます。
- ③シンクロスタート/エンディングボタンをON。
- ④オートアカンパニメント用鍵盤でコードを弾くと、自動伴奏が始まります。



- ★コードの押え方はフィンガードと同じです。
- ★コード音は後から押さえた音が優先で、3音まで出ます。
- ★コードが押さえられるたびにベースのパターンはそのコード に合わせて変わります。コード以外の押え方(2音以下の 押鍵のメロディーなど)ではベースパターンは変わりませ んので、左手も自由に演奏できます。
- ⑤演奏を終了するときは、スタート/ストップボタンを押します。

イントロノフィルイン

RHYTHM CONTROL
INTRO/FILL IN 1
INTRO/FILL IN 2

[イントロ]

リズムが止まっている状態で、イントロ/フィルインボタン 1,2 のどちらかを押すと、1 小節のドラムのイントロを頭にリズムがスタートします。

自動伴奏モードの時は、イントロ/フィルインのボタンを押してからコードを押さえれば、1小節分のドラムのイントロの後、ベースとコードの伴奏がはじまります。

[フィルイン]

リズムや自動伴奏をスタートさせた後で、イントロ/フィルイン1,2のどちらかを押してみましょう。 それぞれ異なった変則

的なリズムや伴奏のパターンが、その小節の終わりまで入ります。(リズムにオカズを入れる、という操作です。)



●フィルインボタンを 1 小節以上押し続けると、そ の間フィルインのパターンが繰り返されます。

シンクロスタート/エンディング


「シンクロスタート」

鍵盤を弾くのと同時にリズムをスタートさせることができます。

- ①スタイルを選びます。
- ②シンクロスタンバイにします。

シンクロスタート/エンディングボタンをON。

ビートのドットが3つ同時に点滅して、シンクロスタンバイの 状態になります。



③リズムをスタート。

ノーマルモードの時は全鍵盤を、オートアカンパニメントの時はG#2から下の鍵盤を押鍵すると同時に、リズムがスタートします。



★シンクロスタンバイを解除したい時は、リズムスタートする前にもう 一度シンクロスタート/エンディングボタンを押してください。

「エンディング

演奏のしめくくりにエンディングのフレーズを入れることができます。

- ①リズム、または自動伴奏の最中にシンクロスタート/エンディングボタンを押します。
- ②次の小節の頭からエンディングのフレーズが 始まり、リズムが止まります。
- ★エンディング中に、フィルインボタンを押すと、リズムパートのみが フィルインと入れ替わり、次の小節から通常パターンに戻り、リズ ムはストップしません。

アカンプボリューム


自動伴奏(リズムを含む)の音量を調節します。 MAX から MINまで 6 段階のスイッチになっています。

デジタルシンセサイザー

デジタルシンセサイザーとは、音色を独創的に作り替えること のできる機能です。 7 つのパラメータを調節して自分のイメ ージ通りの音を作ってみましょう。

NO .41 のストリングアンサンブルをクリスタルなキラキラサウンドに!

NO.41のストリングアンサンブルの音は、フワッとした柔らかい音色ですが、デジタルシンセサイザーを使ってまったくイメージの違うキラキラしたエレクトリックピアノ風の音色に変身させてみましょう。 gigital synthesizer



- ①まず、ボイス Nu 41 のストリングアンサンブルを呼び出しておきます。
- ②デュアルボイスはOFFにしておいてください。 ③デジタルシンセサイザーのスイッチをONにして音色作りを始めます。
- ★デジタルシンセサイザーのレバーをすべて5に合わせておくと、各パラメーターによる音質の変化がわかりやすくなります。

1. スペクトラム 音色の基本を作ります。

スペクトラムでは、明るい音色、暗い音色といった音の質を調 節します。

> スペクトラムとは、その音色の倍音成分の ことです。ここでは、どういう倍音を含ませ るかを調整します。

レバー	音色の変化	
SPECTRUM 1	きらびやかな感じの明るい音	

スペクトラムのレバーを7に合わせます。

2. モジュレーション 音色を決定します。

モジュレーションでは、澄んだ音、濁った音といった音の質を 調節します。

モジュレーションとは、1. のスペクトラムで決めた倍音成分の出る強さを調節するところです。

レバー	音色の変化	
MODULATION	濁った感じの音 -	
8 7 6		
	- 1/4 A	
	₩ 後んだ感じの音	

モジュレーションのレバーを 5 に合わせま

3. アタック 音の立ち上がりを決定 します。

アタックとは、鍵盤を押した時の音の立ち上がりの早い、遅い を調節するところです。

レバー	鍵盤を押した時の状態	
# 7	すぐに音が出る=アタックが早い (例: No.00 ピアノ、No.45トレモロギタ 一の音色)	

アタックのレバーを8に合わせます

4. ディケイ

鍵盤を押している間の発音を決定します。

ディケイとは、鍵盤を押している間はすっと音が鳴っているか、 反対に音が消えてゆくかを調節するところです。

レバー	鍵盤を押している間の状態
DECAY 0	音が消えていく=減衰音(例: No.00 ピアノ、No.42 クラシックギター) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

ディケイのレバーを3に合わせます

5. リリース

鍵盤を離した時の音の状態を決定します。

リリースとは鍵盤を離した時の音の余韻の消えるスピードを調節するところです。

レバー	鍵盤を離した時	
RELEASE O	すぐ音が消える=余韻が短い(例: No.64 マリンバ、No.57 琴) 音が残る=余韻が長い(例:No.65 ビブラホーン、No.77 ミュージック ボックス)	

リリースのレバーを3にします

6. ビブラート 音をふるわせる効果を もたせます。

ビブラートとは、音をふるわせる効果を調節するところです。 レバーを上げるほどビブラートが強調されます。

レバー	鍵盤を押している間の状態	
VIERATO	音が大きくふるえる	
7 6 4 3 2 1		
	•	
	音がふるえない	

ピブラートのレバーをちに合わせます

7. ボリュームトータルの音量を決定します。

ボリュームとは、デジタルシンセサイザーで作った音色自体 の音量を決めるところです。

レバー	鍵盤を離した時	
VOLUME	音量が大きくなる	
$\left[\frac{3}{7} \right]$		
3 7 6 5 5 4 3 3 2 2 1		
	音量が小さくなる	
	百里が小さくなる	

ボリュームのレバーを5に合わせます。

キラキラサウンドが出来上がりました。

■作った音色で「星に願いを」を弾いてみましょう■

星に願いを

MUSIC: Leigh Harline



'C/1940 by BOURNE Co 日本音楽著作権協会(出)許諾第8872386-801号

このように、各パラメータを調節して、自由な音作りを楽しむことのできる機能が、デジタルシンセサイザーです。 さらに、他のポイスも使っていろいろなイメージの音作りに挑戦 してみましょう。

●デジタルシンセサイザーでつくった音を、100 音色の内の | つと重ねて、デュアルポイスにすることも


できます。操作は、デジタルシンセサイザーが ON の時にデュアルポイスも ON にするだけです。 重ねる側の音色の設定は、5 ページのデュアルポイスの説明をお読みください。

ソングメモリー

ソングメモリーを使って演奏をそっくり録音、再生できます。(メモリーは3曲分もあります。) また、再生音をバックに重ねて演奏することもできます。

録音/再生方法

①レコード/エンドボタンを押しながら、スタート/ストップ1、2、3ボタンの一つを押します。 (ランプが点滅してカウントが鳴り、録音待機状態になります。)



★録音待機状態を解除したい時はレコード/エンドボタンを 再び押してください。



②録音スタート

演奏開始と共に録音が自動的に始まります。

- ★リズム無しの演奏の場合は、押鍵と同時に録音が開始されます。
- ★リズムをシンクロスタートさせると同時に、録音を開始したい場合は、録音待機状態で、シンクロスタート/エンディングボタンを押して、シンクロ待機状態にしてから押鍵スタートしてください。
- ★録音が開始されると、以前そのボタンにメモリーされていた データは全て消去されます。 データをそのままにしたい時 は、別のボタンで録音してください。

③録音を終了

レコード/エンドボタンを押します。



4)再生

録音済みのスタート/ストップ1,2,3のうちの1つを押すと、そのボタンにメモリーされた曲が再生されます。



★再生中も鍵盤は普通に演奏できます。ただし、パワー/ モードスイッチがどの位置にセットされていても、ノーマルモ ードになります。伴奏だけを録音しておいて、再生しながら メロディを重ねるなど、楽しい使い方が色々あります。 この場合の発音数は、ソングメモリーの再生音と押鍵音を 合わせて最大8音となります。8音を超えて押鍵されると、後 から押さえた音が優先して発音されます。



- ●録音中にテンポを変更した時、録音終了時のテンポを配憶し、そのテンポで再生します。
- ●トランスポーズは録音されません。再生時にはトランスポーズをかけることができます。
- ●録音中は、スタイルを変更しても、そのスタイルの標準テンポ にはなりません。
- ●デジタルシンセサイザーの設定はメモリーされません。デジタ ルシンセサイザー ON で録音した音も、再生時には、デジタル シンセサイザー OFF の音色になります。
- ●録音の容量を越えると、自動的に録音がストップされます。 1 ボタンの容量は、最大約 500 音符です。

★メモリーされたデータは、電源を OFF にしても保存されます。 ただし、AC アダプターを接続しない状態で電池を抜いて 放置しておくと(電池交換のように 5 分程度なら大丈夫で すが)全てのソングメモリーデーターが消えてしまいます。



MODE=SINGLE FINGER VOICE=NO.00 (PIANO) STYLE=NO.15 (POP BALLAD 2)

リフレインが叫んでる

松任谷由実


ちーは




てどうしてぼ























はしる



ーくだけー

故障と誤りやすい現象

現象	原 因	解決方法
パワースイッチを ON にしたときや OFF に したときに、ボツンと音が出る。	電気が流れたため。	ご心配いりません。
マルチディスプレイが暗い。	①電池がなくなりかかっているため。 ②音量が大きいとき、一時的に電圧が下 がるため。	①すべて新しい電池と交換してください。 ②ご心配いりません。
スピーカーから音が出ない。	ボリュームが下がっているため。	ボリュームを上げてください。
	HEADPHONES/AUX.OUT 端子に プラグを差し込んでいるため。	プラグを抜いてください。
複数の鍵盤を同時に押した時に、発音されない音がある。	最大同時発音数が自動伴奏音、メモリー再 生音も含めて8音(2系列音の場合は4音) のため。	ご心配いりません。8音を超える押鍵があった 場合、後着優先発音となります。
音色またはリズムが切り替わらない。	ボイスボタンまたはスタイルボタンを押して いないため。	4 ページおよび 6 ページの説明をお読み ください。
リズム音が出ない。	リズムコントロールのスタートボタンかイン トロボタンが押されていないため。	6ページの説明を読んで、操作もれがないかどうかを確認してください。
	シンクロスタートスイッチを押した後、自動 伴奏用鍵盤を押していない。	
自動伴奏(オートアカンパニメント)が出ない。	①ノーマルモードになっているため。②自動伴奏用の鍵盤を押さえていない。③フィンガードコードのモードでシングルフィンガーのコードを押さえている。	①希望するモードに切り替えてください。②自動伴奏用の鍵盤を押さえてください。③シングルフィンガーとフィンガードでは押さえ方が違います。
オートアカンパニメントで伴奏しているとき、 指を変えてもコードの音が変らない。	オートアカンパニメント用鍵盤からいった ん指を離さずに弾いているため。	コードを変える時は、一度鍵盤から指を離すようにしてください。
ソングメモリーの録音中、急にリズムが止まってしまった。	メモリーの容量を越えたため、録音がスト ップした。	1 つのバンクに入るメモリーの容量は、最 大約500音符です。

●鍵盤数

ミニ鍵盤 49鍵(CI~C5)

●ボイス(100 音色)

- 01 ホンキートンクピアノ*
- 02 エレクトリックピアノ
- 03 トイピアノ
- 04 ハープシコード
- 05 チェレスタ
- 06 グラスチェレスタ
- 07 ファンキークラビ
- 08 チャーチオルガン
- 09 バイブオルガン*
- 10 リードオルガン
- 11 エレクトリックオルガン
- 12 ジャズオルガン
- 13 トレモロオルガン
- 14 トランジスターオルガン
- 15 ストリートオルカン
- 16 アコーディオン
- 17 バンドネオン
- 18 トランペット
- 19 ホルン
- 20 トロンボーン
- 21 チューバ
- 22 シンセブラス
- 23 ブラスアンサンブルー*
- 24 ブラスアンサンブル2* 25 プラスアンサンブル3*
- 26 ビッコロ
- 27 フルート
- 28 オーボエ
- 29 バスーン
- 30 クラリネット
- 31 パスクラリネット
- 32 ソブラノサックス
- 33 テナーサックス
- 34 サックスアンサンブル*
- 35 アルベンホルン
- 36 パンフルート
- 37 パグバイブ
- 38 オカリナ 39 バイオリン
- 40 7 7 0
- 41 ストリングアンサンブル*
- 42 クラシックギター
- 43 アコーステックギター
- 44 ジャズギター
- 45 トレモロギター
- 46 12弦ギター*
- 47 ロックギター
- 48 マンドリン
- 49 マンドリンアンサンブル*
- 50 ウクレレ 51 バンジョー
- 52 リュート
- 53 シタール
- 54 ハワイアンギター
- 55 ハープ
- 56 三味線
- 57 琴
- 58 ウッドベース 59 ボウドベース
- 60 エレクトリックベース 61 ピックドベース
- 62 スラップベース
- 63 シンセベース
- 64 マリンバ
- 65 ピプラホーン

*印は2系列音色(同時発音は4音です)

- 66 グロッケンシュピール
- 67 チャイム
- 68 カリヨン
- 69 チュープラベル
- 70 シンセタム
- 71 ティンバニー
- 72 スティールドラム
- 73 サンパホイッスル
- 74 ヒューマンボイス
- 75 男性コーラス*
- 76 女性コーラス*
- 77 ミュージックボックス
- 78 グラスハーモニカ
- 79 ミュージカルソー
- 80 アイスブロック
- 81 クリスタル*
- 82 ドロップ
- 83 インセクト
- 84 テレホンシグナル
- **85 テレホンベル***
- 86 ゴルフ*
- 87 モーターサイクル*
- 88 オートモービル
- 89 ウエーブ*
- 90 ヘリコプター
- 91 クラクション
- 92 トレイン
- 93 ゴースト
- 94 コメット*
- 95 ギャラクシー
- 96 エイリアン
- 97 アラーム
- 98 ユーフォー* 99 サインウェーブ

●スタイル(100 スタイル)

- 00 リズム&ブルース 1
- 01 リズム&ブルース 2
- 02 リズム&ブルース3
- 03 リズム&ブルースウイズホ ーンズ
- 04 スローブルースI
- 05 スローブルース 2
- 06 ゴスベル
- 07 ラップ
- 08 ブルースシャッフル I
- 09 ブルースシャッフル 2
- 10 モータウンシャッフル
- 11 サファリ
- 12 フュージョン [
- 13 フュージョン 2
- |4 ボップバラード|
- 15 ボッブバラード2
- 16 ネイティブファンタジー
- 17 ニューエイジパラード 1
- 18 ニューエイジバラード2
- 19 テクノグループ
- 20 テクノダンス
- 21 テクノロック 1
- 22 テクノロック 2
- 23 テクノファンク
- 24 テクノラテン 25 ロック
- 26 ロックシャッフル !
- 27 ロックシャッフル 2 28 ロッカバラード
- 29 ハードロック L
- 30 ハードロック 2

- 3トヘビーメタル
- 32 スピードメタル
- 33 ブラスロック
- 34 フォークロック
- 35 スイングギター
- 36 スイングピアノ

- 43 ジャズワルツ
- 45 ジャズパラードト
- 47 シャッフル
- 49 ブギウギ 2
- 51 ディキシーランドジャズ
- 52 ディキシーランドバンジョー
- 54 ボサノバー
- 55 ボサノバ2
- 56 ボサノバ3
- 57 ボサノバ 4
- 58 サンバ
- 60 タンゴ 2
- 62 マンボ
- 63 コンガ
- 66 メレンゲ
- 69 キューバン
- 70 ビギン
- 72 フォルクローレ

- 76 ファンファーレ
- 78 パロック
- 79 パロック(ワルツ)
- 81 ウインナワルツ
- 82 メヌエット
- 85 フラメンコ
- 87 ラグタイムピアノ
- 89 カントリー

- 95 ストリートオルガン
- 96 ハワイアン 97 マンドリンバンド

- 37 スイングオルガン
- 38 スイングビブラフォーン
- 39 ビッグバンド 1
- 40 ビッグバンド2 41 ビッグバンド(ワルツ)
- 42 モダンジャズ
- 44 5 / 4 スイング
- 46 ジャズバラード2
- 48 ブギウギー
- 50 ブギウギ3
- 53 ジャズバロック

- 59 タンゴー
- 61 ハバネラ
- 64 ルンバ
- 65 チャチャチャ
- 67 レゲエー
- 68 レゲエ 2
- 71 マリアッチ
- 73 マーチ 1
- 74 マーチ?
- 75 マジェスティックマーチ
- 77 ララバイ
- 80 ストリングカルテット
- 83 ポルカ
- 84 ボレロ
- 86 クラシカルギター
- 88 リケディチック
- 90 カントリーピアノ 1 91 カントリービアノ2
- 92 カントリースティールギター 93 ブルーグラス 94 サーカスバンド
- 98 シャンソン 99 バーバーショップカルテット

- ●ボリューム マスターボリューム、アカンプボリュ
- ーム

●パワー/モード オフ、ノーマル、シングルフィンガー、 フィンガード、オートベース

●リズムコントロール イントロ/フィルイン 1、2、シンク ロスタート/エンディング、スタート/

●ボイス/スタイルセレクト 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9、ボイス、スタイル、ー、+ ●デュアルボイス

●デジタルシンセサイザー オン/オフ、スペクトラム、モジュレ ーション、アタック、ディケイ、リリー

ス、ビブラート、ボリューム ●トランスポーズ

●テンポ

オン/オフ

-,+ ●デモンストレーション

スタート/ストップ

●ソングメモリー

レコード/エンド、 スタート/ストップ 1、2、3

●外部端子 HEADPHONES/AUX. OUT

DC9~12V IN

●音源

〈ボイス〉FM 音源 〈リズム〉PCM 音源

●アンプ ステレオ、2W×2

●定格電源

■スピーカー $10 \text{cm} (4 \Omega) \times 2$

DC9~12V(单2乾電池6本)、 AC アダプター:PA-3

●電池寿命 (デモ演奏時、4時間) ●消費電力

PA-3 使用時: 9 W

乾電池使用時:5W

●寸法(幅×奥行き×高さ) (全長)637.5×(全幅)252×(全高)

2.3kg(乾電池なし) ●外装材質

84.7mm

●重量

スチロール樹脂 ●付属品 单2乾電池6本

17

アフターサービスと保証

- ●本機の保証は、保証書によりご購入から満1ヵ年です。尚、現金、クレジットなどによる保証の区別はいたしません。(日本国内のみ有効)
- ●保証期間の1ヵ年を過ぎましても有償にて責任をもってサービスを実施いたします。尚、補修用性能部品の保有期間は製造打切り後最低8年となっており ます。また、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げ店か下記、お近くのサービス網宛お問い合わせください。

■お買上げ店による修理調整

故障の場合は、直接お買い上げ店にお持ち込みください。責任を持って修理調整をいたします。

■サービスをご依頼される前に

ご使用中に"故障ではないか"と思われましたら、まず本書の"故障と誤りやすい現象"の項をいま一度お読み項き、お確かめください。(ご依頼をお受けして 点検いたしますと故障でない場合でも点検代を申し受けますのでご注意ください。

■サービスのご依頼

サービスをご依頼なさるときは、お名前、ご住所、電話番号などをハッキリお知らせください。またお勤めで付用ご不在の方は、お勤め先の電話番号、もし くは連絡方法をお知らせください。(楽器の具合をもう少し詳しくおたずねしたいときや、万一やむをえぬ事情によって、お約束を変更しなければならないような ときにお客さまにご迷惑をおかけしないですみます。)

YAMAHA電気音響製品サービス拠点

(修理受付および修理品お預り窓口)

〒064 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内 TEL:011 513 5036 北海道電音サービスセンター 仙台電音サードスセンター 〒983 仙台市着林区卸町5 7 仙台卸商共同配送センター3F TEL.022 236 0249

〒211 川崎市中原区木月118**4** TEL.044 434 3100 東京電音サーヒスセンター 新潟電音サーヒスステーション 〒950 新潟市万代1-4-8 シルハーホールビル?F TEL.025-243 4321

松本電音サービスステーション 〒390 標本市大手2-5-2 中村屋ビル3F TFL,0263-32-5930 〒435 貞松市上西町9日 ヤマハ珠宮竹工場内 TEL.0534-65-67日 **ᠴ松電音サービスセンター**

〒454 名古屋市中川区玉川町2 I 2 ヤマハゆ名古屋流通センター3F TEL.052 652 2230 名古屋懶音サーヒスセンター 大阪電音サーヒスセンターー 〒565 吹田市新芹屋下 L 16 千里 デセンター内 TEL.06 877 5262

京都電音サービスステーション 〒600 京都市下京区七条通問之町東入村木町483 第2マスイビル3F 76L 075 361 6470

神戸電査サービスステーション 〒650 神戸市中央区元町2 7-3 ヤマハは神戸店内 TFI 078-321-1195 四回電音サービスステーション 〒760 高松市丸亀町8-7 ヤマハ株高松店内 IEL.0878-22 3045 広島雷音サーヒスセンター 〒731-01 広島市安佐南区西原2丁目27-39 TEL.082 874 3787

〒812 福岡市博多区博多駅前2 11 4 TEL.092 472 2134 九州電音サーヒスセンター (水料) 御吾サ ヒス部

〒435 活松市上西町911 TEL:0534 65:1158

並住所および職話番号は変更になる場合かあります

北海道支店 LM営業課 〒061 札幌市中央区南上条西1 1 50 ヤマハセンター

TEL-011 512 6113

仙 台 支 店 LM営業課 〒980 仙台市青集区大町2 2 10

作友生命価台青葉通ビル TEL.022 222 6140

東京支店特販営業課 〒104 東京都中央区銀座7 9 18 ハールビル

TEL.03 572 3130

名古屋支店 LM営業課 〒160 名古屋市中区錦1-18-28

TEL.052 201 5150

大阪支店特販営業課 〒542 大阪市中央区南船場3-12-9

心斎橋フラザビル東館

TEL.06 252 7491

広島 支店 LM営業課 〒730 広島市中区紙屋町1 1 18

TEL.082 244 3749

九州支店 LM営業課 〒812 福岡市博多区博多駅前2 11 4

TEL.092 472 2130

本社 電子楽器事業部。〒430 浜松市中沢町40 1

ポータブル営業課 TEL.0534 60 3271



T4960693042137

ヤマハ株式会社